

Technisch boek NL



Lees dit document door voordat u aan de installatie van het toestel begint

Waarschuwing

Een foutief uitgevoerde installatie, afregeling, wijziging, reparatie of onderhoudsbeurt kan leiden tot materiële schade of verwondingen. Alle werkzaamheden moeten door erkende, gekwalificeerde vakmensen worden uitgevoerd. Indien het toestel niet volgens voorschrift wordt geplaatst, vervalt de garantie. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten gecontroleerd worden om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

I.0 Algemeen

I.I Toepassing

De eerste stap op weg naar een beter binnenklimaat is het toepassen van een luchtverwarmingssysteem type Comfort Line. De Comfort Line verzorgt het aanzuigen, filtreren en (verwarmt) uitblazen van lucht in de woning. Hierdoor kunnen alle ruimtes snel en comfortabel worden verwarmt. In tegenstelling tot verwarming met radiatoren zal een Comfort Line uw woning snel en zelfregelend op de gewenste temperatuur brengen. Behalve voor woningen is de Comfort Line ook toepasbaar voor de utiliteitsbouw (winkelcentra, kantoren, schoolgebouwen, etc.) De Comfort Line is in diverse uitvoeringen leverbaar. De Comfort Line is een indirect gestookte luchtverwarmer welke in combinatie met een CV installatie dient te worden toegepast.

Het toestel is geschikt voor o.a.: Laag Temperatuur Verwarming (LTV) < 55° C Stadsverwarming Conventioneel 90° C - 70° C / 80° C - 60° C.

Er wordt een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd door het gebruik van hoog rendement gelijkstroomventilatoren in de Comfort Line (EC).

Wijzigingen voorbehouden

De fabrikant streeft continu naar verbetering van producten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen in de specificaties aan te brengen. De technische details worden als correct verondersteld maar vormen geen basis voor een contract of garantie. Alle orders worden geaccepteerd onder de standaardcondities van onze algemene verkoopen leveringsvoorwaarden (op aanvraag leverbaar). De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De meest recente versie van deze handleiding is altijd beschikbaar op **www.mark.nl/downloads**

2.0 Technische informatie

Туре	90/70 TI0 (ECL)	55/45 TI0 (LTV)	Luchthoe- veelheid	Opgenomen stroom	Afmetingen	Gewicht	Elektrische aansluiting	Waterzijdige aansluiting	Artikel- nummer
	kW	kW	m³/h	A	hxbxd (mm)	kg	V/F/Hz	Inch (buiten- draad)	
8-12	12,1	6,7	900	0,8	945x570x442	48	230/1/50	["	5997120/ 5997130
18-24	31,1	17,6	1800	1,5	945x670x612	60	230/1/50	["	5997121/ 5997131
28	38,1	21,5	2380	2,2	945x670x612	60	230/1/50	["	5997122/ 5997132
32	51,9	29,4	3740	4,2	945x670x612	62	230/1/50	"	5997123/ 5997133

3.0 Componenten



- I.Toevoerfilter
- 2. Toevoerventilator
- 3. Warmtewisselaar
- 4. Regelaar

4.0 Installatie

4.1 Installatie en voorschriften volgens;

- De relevante artikelen in het bouwbesluit.
- De veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, NEN 1010.
- Deze installatievoorschriften voor Comfort Line.

4.2 Plaatsen van de Comfort Line

De Comfort Line dient zodanig te worden opgesteld dat deze toegankelijk is voor service en onderhoud. De Comfort Line dient op een solide en vlakke horizontale ondergrond, trillingvrij te worden geplaatst. Plaats de Comfort Line zo centraal mogelijk t.o.v. de luchtkanalen en CV installatie. De desbetreffende ruimte dient vorstvrij te zijn. De warmtewisselaar dient altijd in tegenstroom te worden aangesloten. Dit wordt ook op de Comfort Line aangegeven.

4.3 Wateraansluitingen

Bij het monteren van de toe- en afvoerleiding dient men de wateraansluitingen die uit de sectie steken, bij het aandraaien van de knelkoppeling of schroefdraadkoppeling, tegen te houden. Dit om te voorkomen dat de aansluitingen van de wisselaar verdraaid worden en er daardoor lekkage optreedt.

4.4 Aansluiten netvoeding Comfort Line

De Comfort Line is voorzien van een netsteker met randaarde en dient te worden aangesloten op een elektrische voeding van 230 V \sim 50 Hz inclusief randaarde, gezekerd met 16 A (T) traag (zie elektrisch schema). Indien er een installatieautomaat wordt toegepast adviseren wij een C-karakteristiek.

5.0 Bediening & Instellingen

Elke Comfort Line wordt standaard geleverd met een regelaar. Deze gebruiksvriendelijke en eenvoudig te bedienen regeling zorgt voor een perfecte en zorgeloze werking.

Elke regelaar is voorzien van een wateraanlegsensor. De ventilator van de Comfort Line toert op of af afhankelijk van de watertemperatuur.

Enkele kenmerken van de regeling:

- Volledige elektronische besturing, u gebruikt nooit meer energie dan noodzakelijk.
- Temperatuursafhankelijke regeling

Zie de volgende pagina's voor de bediening en instellingen van de regelaar:



5.1 Flowschema's





Symboliek

- -dP2 Filter vervuiling op tijdbasis.
- -TI Temperatuur voeler voor de temperatuur afhankelijke ventilatieregeling
- -T2 Optionele Inblaas temperatuur bewaking
- -MI Ventilator
- -M2 Optioneel een buitenluchtafsluiter

Mogelijkheden

Bij een ventilatieregeling op basis van temperatuur wordt de luchthoeveelheid d.m.v. de gemeten temperatuur TI geregeld.

De temperatuur sensor TI kan op de volgende plaatsen worden gemonteerd:

- -Op de verdeler van een verwarmingsblok,
- -Of op de verdeler van een koelblok,
- -Of direct na elektrische verwarming.

-Of in een ruimte worden opgehangen (niet in combinatie met elektrische verwarming).

Voor de duidelijkheid de ruimtetemperatuurregeling zelf valt buiten deze regeling.

Diverse opties zijn mogelijk en deze zullen in het dit document verder worden beschreven.



I	 LED rood = storing LED oranje = filter vervuild LED groen = in bedrijf 			
2	 Scroll omhoog Terugkeren naar vorige pagina Verhoog waarde/wijzig een instelling Ga naar volgende 			
3	 Exit menu pagina/ga terug naar vorig menu Verplaats cursor naar links in de edit mode (Druk en houd vast) Verlaat edit mode zonder wijzigingen aan te brengen 			
4	 Ga naar volgende level/menu/edit mode (open folder, subfolder, parameter setting) Openen en bevestigen van de instelling/parameter setting. Bevestigen van de wijziging/instelling 			
5	 Scroll omlaag Ga naar volgende pagina Verlaag waarde / wijzig een instelling Ga naar vorige 			
6	• Verplaats cursor naar rechts in de edit mode			

5.3 Technische gegevens temperatuurvoeler

		-	-		
•	Type aanduiding			:TTS 10KC3 34	1
-	A métil cal la cuna una a m			. 07 20 057	

Artikelnummer : 06 29 057
 Weerstand : NTC 10K 3977

(
NTC 10K 3977					
°C	kΩ	°C	kΩ		
-10	55.329	+50	3.602		
-5	42.327	+55	2.986		
0	32.650	+60	2.488		
+10	19.902	+65	2.083		
+15	15.710	+70	1.752		
+20	12.491	+80	1.256		
+25	10.000	+85	1.071		
+30	8.055	+90	0.917		
+ 35	6.532	+ 95	0.787		
+ 45	4.368	+100	0.679		

5.4 Bediening met de computer

De unit kan met een PC of laptop worden bediend. Verbind de PC of laptop d.m.v. een ethernet aansluiting op het display.



Nadat u de verbinding heeft gemaakt start u uw internetbrowser* op en voert u het IP adres in. (Standaard ingestelde adres: 192.168.1.100)

Wanneer u verbinding heeft zal een inlogscherm in beeld verschijnen. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

Gebruikersnaam: USER Wachtwoord: 1000

Wanneer de inloggegevens juist zijn ingevoerd verschijnt het tabblad status/instellingen in uw browser.Via de tabbladen aan de bovenzijde van het scherm kan vervolgens de gewenste taal worden gekozen of het menu worden geopend om het klokprogramma op het scherm te tonen en te wijzigen.

* De fabrikant adviseert als internetbrowser Google Chrome of Mozilla Firefox.

5.5 Gebruikersmenu

5.5.1 Status

Status	
Modus	Klimatiseren
Ventilator	0%
Watertemp.	40°C
Inblaastemp.	24°C

- Modus - Ventilator
- ventilator
- Watertemperatuur
- Inblaastemperatuur (optioneel)

5.5.2 Ventilator

Ventilator	
Modus Ventileren Koelen	Uit 030 % 050 %
- Modus	:

ventilatorsnelheid in procenten
actuele watertemperatuur
actuele inblaastemperatuur

actuele bedrijfsmodus

:

:

:

:

:

:

Bedrijfsmodus selecteren uit, klimatiseren of ventileren stand ventilator tijdens ventileren stand ventilator tijdens koelen (optioneel)

Filter	
Vervangen Vervangen over	Nee 91 dagen

5.5.3 Filter

- Ventileren

- Koelen

- Vervangen	:
- Vervangen over	:

Ja (reset de tijd tot het vervangen van het filter) weergave van aantal dagen totdat het filter dient te worden vervangen



5.5.4 Storing

- Mocht er een storing optreden dan wordt deze op dit scherm weergegeven

5.6 Werking

5.6.1 Uit

De uitstand wordt geselecteerd doer de modus "uit" te selecteren in het bedieningsmenu "Ventilator".

- De ventilator is uit

- Optionele buitenluchtklep loopt dicht

5.6.2 Klimatiseren

Middels een temperatuur afhankelijk ventilatieregeling wordt de luchthoeveelheid afhankelijk van een gemeten (water) temperatuur geregeld. De regeling wordt actief gedurende de modus KLIMATISEREN.

De mode klimatiseren wordt geselecteerd door de modus "klimatiseren" te selecteren in het bedieningsmenu "Ventilator".

De actuele (water)temperatuur kan worden uitgelezen in het status scherm

5.6.3 Ventileren

De luchtbehandelingskast is uitgerust met een traploos regelbaar ventilatiesysteem.

De mode ventileren wordt geselecteerd door de modus "ventileren" te selecteren in het bedieningsmenu "Ventilator".

Verstelling van de luchthoeveelheid is mogelijk door bij "Ventileren" het toerental in procenten in te vullen. Deze bevestigen met de <OK> toets.

5.6.4 Vuil filter

De standtijd van een filter is van veel factoren afhankelijk. In principe is de vuilfilter detectie een melding aan de eindgebruiker om deze te attenderen dat de filters binnenkort vervangen dienen te worden i.v.m. de kwaliteit van het binnenklimaat en tevens een lager energie verbruik.

De standtijd van een filter is o.a. Afhankelijk van:

- -De luchthoeveelheid dat door de filter wordt geblazen,
- -De vervuilingsgraad van de omgeving,
- -Filter oppervlakte (vlak, zigzag of zak),

-Filter klasse.

De softwarematige vuil filter detectie werkt op basis van een urenteller. Zodra de ventilator draait wordt de standtijd van het filter verkort.

Bij het bereiken van de betreffende standtijd verschijnt er de melding "FILTER VERVANGEN" op het display. De luchtbehandelingkast zal verder blijven functioneren.

Wij adviseren minimaal eens per jaar de filters te vervangen.

Na het vervangen van het filter is het mogelijk de melding als volgt te resetten:

- Scroll in het bedieningsmenu middels de ">" toets naar de rubriek "FILTER"
- Bevestig "VERVANGEN" met "Ja"
- De standtijd is nu gereset en de melding "FILTER VERVANGEN" is verdwenen.
- De oranje LED is uit.
- Hierna wordt VERVANGEN automatisch teruggezet naar "Nee"

5.6.5 Koelen (optioneel)

De modus koelen wordt geselecteerd door een extern "koel" contact

Verstelling van de luchthoeveelheid is mogelijk door bij "Koelen" het toerental in procenten in te vullen. Deze bevestigen met de <OK> toets.

5.6.6 Inblaastemperatuur bewaking (optioneel)

Bij luchtbehandelingskasten waar buitenlucht wordt aangezogen adviseren wij de inblaas temperatuur bewaking toe te passen.

Middels de inblaas temperatuur bewaking wordt voorkomen dat er een te koude lucht in de betreffende ruimte wordt geblazen. Mits de juiste temperatuur ingesteld is wordt de schade aan de eventuele wisselaar of eventuele condens aan de buitenzijde van de ongeïsoleerde kanalen voorkomen.

Het is mogelijk de inblaastemperatuur te meten middels een optionele inblaastemperatuursensor en uitbreidingsmodule.

De inblaastemperatuur wordt gemeten met de temperatuurvoeler T2. De temperatuurvoeler wordt automatisch geactiveerd zodra de optionele uitbreidingsmodule wordt aangesloten.

De inblaastemperatuur werkt op basis van de temperatuursensor T2

De inblaas temperatuur bewaking wordt actief zodra: Gemeten inblaastemperatuur (T2) lager dan ingestelde inblaas temperatuur.

Dit resulteert in het stop zetten van de luchtstroom door o.a.:

- Het uitschakelen van de eventuele ventilator,

- En/of het sluiten van een eventuele luchtklep,

- Het op het display weergegeven van de melding "Inblaastemperatuur te laag ". (Zie ook figuur I)

Inblaas temperatuur bewaking wordt gedeactiveerd zodra: Gemeten inblaastemperatuur (T2) hoger dan ingestelde inblaas- temperatuur.

Dit resulteert in het vrijgeven van de luchtstroom door oa.:

- Een vrijgave aan een eventuele ventilator,

- En/of vrijgave aan het openen van een eventuele luchtklep,

- Verwijderen van de melding

"Inblaastemperatuur te laag".



5.6.7 Storing

In het geval er een storing optreed gaat het display de rode led branden In het scherm "storing" wordt de actuele storingsmelding weergegeven.

Ventilator geen communicatie	De regelaar communiceert niet met de motor van de ventilator. Controleer de kabel tussen de motor en het display		
Uitbreidingsmodule geen communicatie	De regelaar communiceert niet met de optionele uitbreidingsmodule. Controleer de kabel tussen de uitbreidingsmodule en het display		
Watertemperatuursensor (TI) niet aangesloten	 Controleer of de watertemperatuur sensor goed is aangesloten Meet met een multimeter de ohmse waarde van de sensor. Controleer of dit overeenkomt met de waarde in de tabel van paragraaf 5.3 		
Inblaastemperatuursensor (2) niet aangesloten	 Controleer of de inblaastemperatuur sensor goed is aangesloten Meet met een multimeter de ohmse waarde van de sensor. Controleer of dit overeenkomt met de waarde in de tabel van paragraaf 5.3 		
Ventilator storing	De motor van de ventilator heeft een storing.		

5.7 Service menu



Door het invoeren van wachtwoord 1000 en dit te bevestigen met de toets [OK] kom je in het servicemenu [afbeelding rechts].

Koelen en inblaastemperatuur is optioneel. Deze menu items worden zichtbaar als er een uitbreidingsmodule wordt aangesloten op het display.

5.7.1 Klimatiseren

Klimatiseren	1/2
Watertemperatuur	
Minimaal	040 ° C
Maximaal	060 ° C
Ventilator	
Minimaal	000 %
Maximaal	100 %

Middels de automatische ventilatie regeling op basis van (water) temperatuur en traploos regelbaar ventilatie systeem wordt het luchtvolume door middel van een gemeten (water)temperatuur ingesteld.

Invloed van het meetsignaal t.o.v. de ventilatie sturing is instelbaar.

Middels een minimale en maximale (water) temperatuur wordt het meetbereik begrenst en middels minimale en maximale instelling van de ventilator het regelbereik van het ventilatie systeem begrenst.

Voorkom een te klein meetbereik omdat een kleine onregelmatigheid van het meetsignaal mogelijk van grote invloed is op de ventilatie sturing waardoor deze zal kunnen gaan oscilleren. Soms is het mogelijk een onregelmatig meetsignaal weg te regelen door verhoging van de REACTIE TIJD.

Er zijn diverse temperatuur afhankelijke ventilatie regelingen mogelijk:

-Verhoging luchtvolume, bij toename van de (water) temperatuur.

-Uit en verhoging luchtvolume, bij toename van de (water) temperatuur.

5.7.2 Verhoging luchtvolume bij toename van de (water) temperatuur

Bij een (water) temperatuur lager dan de instelling minimale (water) temperatuur zal er minimaal geventileerd worden. De daarbij behorende luchtvolume wordt ingesteld middels de instelling Minimale ventilator snelheid.

Bij een meetsignaal tussen minimale (water) temperatuur en de maximale (water) temperatuur zal het luchtvolume traploos worden versteld.

Bij een meetsignaal hoger dan maximale (water) temperatuur zal er maximaal geventileerd worden. De daarbij behorende luchtvolume wordt ingesteld middels de instelling maximale ventilator snelheid. Zie ook figuur 1.

Figuur I



5.7.3 Uit en verhoging luchtvolume bij toename van de (water) temperatuur

Bij een (water) temperatuur lager dan de instelling minimale (water) temperatuur zal er niet geventileerd worden. Hiervoor dient minimale ventilator snelheid op 0 te worden ingesteld.

Bij een meetsignaal tussen minimale (water) temperatuur en maximale (water) temperatuur) zal de lucht volume traploos worden versteld.

Bij een meetsignaal hoger dan maximale (water) temperatuur zal het ventilatie systeem op de maximaal ingestelde ventilator snelheid gaan draaien. Zie ook figuur 2.

Figuur 2





5.7.4 Calibratie

Klimatiseren	2/2
Calibratie Naventilatie Reactietijd	005 sec. 000 sec.

Met calibratie is het mogelijk om de (water) temperatuur sensor te ijken. Het is mogelijk om de sensor met -3 tot + 3K te ijken.

5.7.5 Naventilatietijd

De naventielatietijd is een na-draaitijd van de ventilator. Middels de naventilatie is het mogelijk de eventuele restwarmte uit een kanalen systeem te blazen.

De naventilatie treedt in werking zodra de meetwaarde onder het minimale (water) temperatuur instelling komt. Het uitblazen van de restwarmte is o.a. afhankelijk van de lengte van het kanalen systeem en vandaar de mogelijkheid om de post ventilatie in het menu te verstellen. De naventilatie tijd is in instelbaar tussen 0 en 300 seconden.

Advies

Doordat de instelling voornamelijk bepaald wordt door het kanalen systeem kunnen we enkel adviseren deze tijd niet te kort maar ook niet te lang in te stellen.

Naventilatie te kort resulteert in;

Het pendelen van de ventilator na een warmte vraag. De ventilator gaat pendelen ofwel wordt kortstondig ingeschakeld en kortstondig uitgeschakeld.

Naventilatie te lang resulteert in;

Tochtvorming veroorzaakt door een koude luchtstroom na een warmte vraag

5.7.6 Reactietijd

Middels de reactietijd is het mogelijk de snelheid van de betreffende regeling te beïnvloeden. Bij een korte reactie tijd en een wat onstabiel meetsignaal zal de ventilator onrustig draaien (ossilatie). Dit wordt meestal als hinderlijk ervaren (oa. geluid.)

Een wat langere reactietijd voorkomt dit probleem.

De reactietijd is van veel factoren afhankelijk. Denk aan de snelheid van de sensor zelf en de plaatsbepaling van de betreffende sensor. Uiteraard zijn luchthoeveelheden en kanalensysteem zijn ook van invloed.

De reactietijd is instelbaar tussen de 0 en 60 seconden. 0 – korte reactietijd 60- lange reactietijd

Advies

Doordat de instelling van veel factoren afhankelijk is adviseren wij deze tijd zo kort mogelijk in te stellen.

Reactietijd te kort resulteert in;

Het onrustig draaien van de ventilator met gevolg eventuele geluidshinder.

Reactietijd te lang resulteert in;

Een zeer trage ventilatieregeling waardoor er in sommige situaties oververhitting tot gevolg.

5.7.7 Ventileren

Ventileren	
Ventilator Minimaal Maximaal	000 % 100 %

De luchtbehandelingskast is uitgerust met een traploos regelbaar ventilatiesysteem.

De mode ventileren wordt geselecteerd door de modes "ventileren" te selecteren in het bedieningsmenu "Ventilator".

Middels het instellen van het minimale en maximale ventilator snelheid tijdens de modus ventileren wordt het instelbereik in de gebruikers menu begrenst door deze minimale en maximale waarde.

Standaard instelling Minimale ventilator snelheid tijdens ventileren 0% Maximale ventilatorsnelheid tijdens ventileren 100%

Instelbaar tussen 0-100%

Filter	
Interval	03
	maanden
Vervangen over	. 91
	dagen
Vervangen över	dage

NL

De softwarematige vuil filter detectie werkt op basis van een urenteller die telt op het moment dat de ventilator draait. In het service menu is het mogelijk een standtijd in te stellen. Zodra de urenteller deze standtijd overschrijdt verschijnt er de melding "FILTER VERVANGEN" op het display. Tevens zal de oranje led op het display gaan branden.

Wij adviseren om minimaal 1x per jaar de filters te vervangen.

Standaard staat de interval voor het vervangen van het filter ingesteld op 3 maanden. De standtijd van het filter is instelbaar van 1 tot 24 maanden.

5.7.9 Koelen

Koelen	
Ventilator Minimaal Maximaal	050 % 100 %

Afhankelijk of er een optionele uitbreidingsmodule is aangesloten is deze optie zichtbaar in het menu.

De mode koelen wordt geselecteerd door een extern "koel" contact op de uitbreidingsmodule

De luchtbehandelingskast zal tijdens koelen op de ingestelde ventilator snelheid gaan draaien.

Deze modus overruled de actuele modus (uit, klimatiseren of ventileren)

Middels het instellen van het minimale en maximale ventilator snelheid tijdens de modus koelen wordt het instelbereik in de gebruikers menu begrenst door deze minimale en maximale waarde.

Standaard instellingen Minimale ventilator snelheid tijdens koelen 50% Maximale ventilatorsnelheid tijdens koelen 100%

Instelbaar tussen 0-100%

5.7.10 Inblaastemperatuur (optioneel)

Inblaastemperatuur		
Bewaken Temperatuur Hysterese Calibratie	Ja 010 ° C 001 K 000 K	

Afhankelijk of er een optionele uitbreidingsmodule is aangesloten is deze optie zichtbaar in het menu.

Met de inblaastemperatuur setting wordt een zgn. grenswaarde ofwel de minimum toegestane inblaastemperatuur ingesteld.

Komt de gemeten inblaastemperatuur onder de ingestelde waarde wordt de inblaas temperatuur bewaking actief.

Figuur I



Bewaken

Indien bewaken op "Ja" wordt ingesteld wordt deze functie functioneel

Temperatuur

Komt de gemeten inblaastemperatuur onder de ingestelde waarde wordt de inblaas temperatuur bewaking actief.

Standaard instelling 10K Instelbaar tussen 0-15K

Hysterese

Hysterese voor het weer inschakelen van de luchtbehandelingskast

Komt de gemeten inblaastemperatuur boven de minimale inblaastemperatuur plus de hysterese schakelt de unit automatisch weer in Standaard instelling IK Instelbaar tussen I-4K

5.8 Systeemmenu

Systeemmenu	Taal	
I aal IP adres Wachtwoord wijzigen Locatie Uitbreidingsmodule Software Versie	Taal	: Nederlands

Taal

De tekstschermen zijn er in diverse talen die middels de taalkeuze selectie kunnen worden geselecteerd. Er kan een selectie worden gemaakt tussen de talen;

-NEDERLANDS,

-FRANS,

-ENGELS,

-DUITS.

Standaard instelling Nederlands

5.8.1 IP-adres

IP ad	res	
IP	192.168.	1.100
Sub	2 5 5.2 5 5.2 5	55.0
	Opslaan	: Nee

Middels het invoeren van het IP adres in een webbrowser kom je op de webpagina van de regelaar. De regelaar is alleen te voorzien van een statisch IP adres

Standaard instellingen: IP adres 192.168.1.100 Sub net mask 255.255.255.0

Na het wijzigen van het IP adres kan deze worden opgeslagen. Na het opslaan start de regelaar opnieuw op om het nieuwe IP adres te activeren.

5.8.2 Wachtwoord wijzigen



Hier kan het standaard wachtwoord voor toegang tot het service menu worden gewijzigd.

Standaard instelling 1000

5.8.3 Locatie

Locatie		
	Location	

Hier kan de regelaar van een unieke naam worden voorzien zodat deze eventueel op afstand herkenbaar is.

5.8.4 Uitbreidingsmodule

Uitbreidingsmodule	
Gemonteerd	Nee
	J

De uitbreidingsmodule wordt automatisch gedetecteerd. Indien 1 maal een uitbreidingsmodule is aangesloten wordt er gecontroleerd of deze is aangesloten.

Bij het wegvallen van de communicatie tussen het display en uitbreidingsmodule wordt dit middels een storing weergegeven.

In het menu kan worden ingesteld dat de module niet gemonteerd is.

5.8.5 Mogelijkheden optionele uitbreidingsmodule

Uitbreidingsmodule	
Gemonteerd	Ja
	J

NL

Mogelijkheden optionele uitbreidingsmodule

De uitbreidingsmodule is voorzien van de volgende functies:

Ingangen

- o Inblaastemperatuur sensor De functie minimale inblaastemperatuur wordt geactiveerd
- o contact koelen Zodra dit contact wordt gemaakt schakelt de luchtbehandelingskast over naar de modus koelen

Uitgangen

- Potentiaal vrij contact storing Deze kan worden gebruikt voor;
- o Signaaluitwisseling met een eventuele gebouwbeheersysteem.
- Potentiaal vrij contact ventilator in bedrijf Deze kan worden gebruikt voor;
- o Servosturing van een buitenluchtklep,
- o Vrijgave van een gasklep in een horecagelegenheid (zodra de afzuiginstallatie draait mag het fornuis aan),
- o Signaaluitwisseling met een eventuele gebouwbeheersysteem.

De uitbreidingsmodule wordt automatisch herkend na het opstarten van de luchtbehandelingskast.

Na het installeren van de uitbreidingsmodule wordt in het menu systeem de functies voor koelen en inblaastemperatuur zichtbaar.

5.8.6 Software versie



Hier wordt de softwareversie van de regelaar weergegeven.

5.9 Fabrieksinstellingen

Menu structuur		Samenstelling	Instellingen bewoner	Instellingen Installateur	Optioneel	Fabrieksinstelling	Eenheid / mogelijkheden
Menu Status		Modus					actuele modus uit, klimatiseren, ventileren of koelen
		Ventilator					actuele ventilator snelheid (%)
		Watertemperatuur					actuele watertemperatuur (°C)
		Inblaastemperatuur			x		actuele inblaastemperatuur (°C)
	Ventilator	Modus	+	+		klimatiseren	uit, klimatiseren of ventileren
		Ventileren	+	+		30	0-100%
		Koelen	+	+	x	50	50-100%
	Filter	Vuil filter vervangen	+	+		nee	nee/ja
		Vervangen over				91	dagen
	Storing	Storingsmelding				geen	Storingmelding
Service menu t	oegankelijk voor de ins	stallateur					
Menu	Klimatiseren	Minimale watertemperatuur	-	*		40	0-100 °C
		Maximale watertemperatuur	-	*		60	0-100°C
		Minimale ventilator (lucht) capaciteit	-	*		0	0-100 %
		Maximale ventilator (lucht) capaciteit	-	*		100	0-100 %
		Calibratie watertemperatuur	-	*		0	-3K +3K
		Naventilatietijd	-	*		5	0-300 sec
		Reactie tijd	-	*		0	0-60 sec
	Ventileren	Minimale ventilator (lucht) capaciteit	-	*		0	0-100 %
		Maximale ventilator (lucht) capaciteit	-	*		100	0-100 %
	Filter	Standtijd filter	-	*		3	1-24 maanden
	Koelen	Minimale ventilator (lucht) capaciteit	-	*	x	50	0-100 %
		Maximale ventilator (lucht) capaciteit	-	*	x	100	0-100 %
	Inblaastemperatuur	Bewaken	-	*	x	ja	ja/nee
		Inblaastemperatuur	-	*	x	10	0-15 °C
		Hysterese inblaas temperatuur	-	*	x	1	1-4 К
		Calibratie inblaastemperatuur	-	*	x	0	-3K +3K
Systeem menu	Taal	Kies uw taal	-	*		Nederlands	Nederlands, Frans, Engels, Duits
	IP adres	IP adres	-	*		192.168.1.100	
		Subnet mask	-	*		255.255.255.0	
	Wachtwoord wijzigen	Wachtwoord	-	*		1000	
	Locatie	Locatie	-	*		Location	
	Uitbreidingsmodule	Uitbreidingsmodule gemonteerd	-	*		ja	ja/nee uitbreidingsmodule wordt automatisch gedetecteerd
	Software versie	Software versie	-	-		software versie	
+ Betekend to	+ Retekend toegankeliik voor						

Betekend toegankelijk voor,

Betekend NIET toegankelijk voor,

* Betekend definitieve instellingen gemaakt door de installateur.

x Functies zijn alleen beschikbaar met een optionele uitbreidingsmodule

6.0 Elektrisch schema

Voor het elektrisch schema zie het toestel.

7.0 Storingen en onderhoud

7.1 Onderhoud

Onderhoud dient door een erkend installatiebedrijf te worden uitgevoerd.

7.2 Algehele inspectie Unit

Om een storingsvrije werking te garanderen, dient de unit geheel geïnspecteerd te worden. Aandachtspunten hierbij zijn o.a.: vervuiling (stof) van de componenten, lekdichtheid, beschadigingen en algehele werking van de installatie.

7.3 Service en onderdelen

Voor service en onderhoud verwijzen wij u naar de installateur. Bij onvoorziene omstandigheden kunt u contact opnemen met Mark Climate Technology.

MARK BV

BENEDEN VERLAAT 87-89 VEENDAM (NEDERLAND) POSTBUS 13, 9640 AA VEENDAM TELEFOON +31(0)598 656600 FAX +31 (0)598 624584 info@mark.nl www.mark.nl

MARK EIRE BV

COOLEA, MACROOM CO. CORK P12 W660 (IRELAND) PHONE +353 (0)26 45334 FAX +353 (0)26 45383 sales@markeire.com www.markeire.com

MARK BELGIUM b.v.b.a.

ENERGIELAAN 12 2950 KAPELLEN (BELGIË/BELGIQUE) TELEFOON +32 (0)3 6669254 info@markbelgium.be www.markbelgium.be

MARK DEUTSCHLAND GmbH

MAX-PLANCK-STRASSE 16 46446 EMMERICH AM RHEIN (DEUTSCHLAND) TELEFON +49 (0)2822 97728-0 TELEFAX +49 (0)2822 97728-10 info@mark.de www.mark.de

MARK POLSKA Sp. z o.o

UL. JASNOGÓRSKA 27 42-202 CZĘSTOCHOWA (POLSKA) PHONE +48 34 3683443 FAX +48 34 3683553 info@markpolska.pl www.markpolska.pl

S.C. MARK ROMANIA S.R.L.

STR. KOS KAROLY NR. I A 540297 TARGU MURES (ROMANIA) TEL/FAX +40 (0)265-266.332 office@markromania.ro www.markromania.ro

